



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

-----=000=====

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

3006

ເລກທີ _____ /ຮສສ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21 AUG 2013

**ຂໍ້ຕິກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ
ໃນສະຖານທີ່ການກໍ່ສ້າງ**

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 06 / ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2006.
- ອີງຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 138 / ນຍ, ລົງວັນທີ 04 ພຶດສະພາ 2007
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

**ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕິກລົງ:**

**ໝວດທີ |
ບົດບັນຍັດທີ່ວໄປ**

ມາດຕາ 1: ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕິກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນສະຖານທີ່ການກໍ່ສ້າງສະບັບນີ້ມີຈຸດ
ປະລົງ ເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ລະບູງການໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມສະຖານທີ່ການກໍ່ສ້າງໃຫ້ມີມາດຕະ
ຖານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ມີມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນການເກີດອຸປະຕິເຫດ
ແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ ເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດ, ຂັບສິນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ທີ່ເຮັດ
ວຽກໃນສະຖານທີ່ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນກໍລະນີມີເຫດການດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານເກີດຂຶ້ນໃນຂົງເຂດການກໍ່ສ້າງ.

ມາດຕາ 2: ການອະທິບາຍຄໍາສັບ

ຄໍາສັບຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້:

1. **ການກໍ່ສ້າງ ພາຍເຖິງ ການປະກອບກົດຈະການກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ, ການສ້ອມແປງ, ການບູລະນະ, ການປະຕິສັງຂອນ, ການຂະຫຍາຍ, ການດັດແປງ, ການຕໍ່ເຕີມ, ການຫັບມ້າງສິ່ງກໍ່ສ້າງທຸກຊະນິດເຊັ່ນ: ອາຄານ, ສະໜາມບິນ, ຫາງລົດໄຟ, ຖະໜົນທຶນທາງ, ອຸມົງ, ທ່າເຮືອ, ຂົວ, ເຊື່ອນໄຟຟ້າ, ທ່ລະບາຍນັ້ນ, ນັ້ນປະປາ, ຮົວ, ກຳແພງ, ສິ່ງກໍ່ສ້າງສຳຫລັບຕິດປ້າຍ ລວມທັງການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການທຳລາຍສິ່ງກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ;**
2. **ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ພາຍເຖິງ ຂອບເຂດທີ່ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ;**
3. **ເຂດອັນຕະລາຍ ພາຍເຖິງ ບໍລິເວນທີ່ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕັ້ງຮ້ານນັ້ງ, ໄຊເຄື່ອງຍົກ, ໄຊເຄື່ອງຈັກ ຫລື ອຸປະກອນໄຟຟ້າເພື່ອການກໍ່ສ້າງ, ຂອບເຂດທີ່ເປັນທາງລຳລົງວັດສະດຸເພື່ອການກໍ່ສ້າງ, ຂອບເຂດທີ່ເກັບມັງນເຊື້ອເພິງ, ວັດຖຸລະເບີດ ຫລື ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ;**
4. **ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ພາຍເຖິງ ເຄື່ອງມື, ເຄື່ອງໃຊ້, ຫລື ເຄື່ອງຈັກທີ່ໄຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ວັດສະດຸອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບໄຟຟ້າ;**
5. **ການຕອກເສົາເຂັ້ມ ພາຍເຖິງ ວິທີການເຮັດໃຫ້ເສົາເຂັ້ມຈົມລົງໄປໃນພື້ນດິນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການໂດຍໃຊ້ນັ້ນກັດຕອກ ຫລື ກົດ;**
6. **ເຄື່ອງຕອກເສົາເຂັ້ມ ພາຍເຖິງ ເຄື່ອງຈັກທີ່ໄຊ້ໃນການຕອກເສົາເຂັ້ມ ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງດັນກໍລັງ ຂຶ້ງອາດແຍກອອກຈາກກັນ ຫລື ລວມເປັນຊຸດດູງກັນ;**
7. **ແພລອຍ ພາຍເຖິງ ເຮືອ, ແພ ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີລັກສະນະດູງກັນ ທີ່ໄຊ້ໃນວຽກກໍ່ສ້າງໃນນັ້ນ.**
8. **ກຳແພງພື້ນ ພາຍເຖິງ ກຳແພງ ຫລື ຝາກອນກຣິດເສີມເຫັນ ຂຶ້ງເປັນກຳແພງ ຫລື ຝາກັນດິນ ຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຢູ່ໃຕ້ດິນ, ກໍ່ສ້າງດ້ວຍວິທີການຊຸດ ຫລື ເຈາະເອົາດິນອອກ ແລ້ວເຫັນກຣິດລົງໃນຮອງທີ່ຊຸດ ຫລື ເຈານັ້ນ;**
9. **ຄັ້ງຢັນ ພາຍເຖິງ ໂຄງຊົ່ວຄາວທີ່ຮອງຮັບ ຫລື ເສີມຄວາມແຂງແຮງຂອງໂຄງສ້າງ, ຮ້ານນັ້ງ ຫລື ແບບລໍ່ຄອນກຣິດໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ;**
10. **ເຄື່ອງຈັກ ພາຍເຖິງ ສິ່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍຊັ້ນສ່ວນຫລາຍຊັ້ນ ສຳລັບກໍ່ກຳເນີດພະລັງງານ, ລວມເຖິງອຸປະກອນ ຫລື ເຄື່ອງມືກິນ;**
11. **“ຢັນຈັນ” ພາຍເຖິງ ເຄື່ອງຈັກທີ່ໄຊ້ຢັກຂັ້ນລົງຕາມແນວດີ່ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານັ້ນ ໃນລັກສະນະແຂວນລອຍໄປຕາມແນວຮາບ ລວມເຖິງເຄື່ອງຈັກປະເພດລ່ອກທີ່ໄຊ້ຢັກສິ່ງຂອງຕາມແນວດີ່;**
12. **“ລົບຂົນສິ່ງຊົ່ວຄາວ” ພາຍເຖິງ ເຄື່ອງໃຊ້ສຳລັບຂົນສິ່ງວັດສະດຸຂັ້ນລົງ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ງປະກອບດ້ວຍ ຫໍລົບ ຫລື ບ່ອງລົບ, ຕົວລົບ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ;**
13. **“ລົບໂດຍສານຊົ່ວຄາວ” ພາຍເຖິງ ເຄື່ອງໃຊ້ຂົນສິ່ງບຸກຄົນຂັ້ນລົງ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການກໍ່ສ້າງ ຂຶ້ງປະກອບດ້ວຍ ຫໍລົບ ຫລື ບ່ອງລົບ, ຕົວລົບ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ;**
14. **“ຮ້ານນັ້ງ ຫຼືມ້ານັ້ງ” ພາຍເຖິງ ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ຈັດໄວສູງຈາກພື້ນດິນ ຫລື ພື້ນຂອງອາຄານ ຫລື ສ່ວນຂອງວຽກກໍ່ສ້າງ, ເປັນທີ່ຮອງຮັບຜູ້ເຮັດວຽກ ຫລື ວັດສະດຸໃນວຽກກໍ່ສ້າງຊົ່ວຄາວ;**
15. **“ອຸມົງ” ພາຍເຖິງ ຫາງໃຕ້ດິນ, ຫາງ ຫຼືປ່ອງໃນພູເຂົາ;**

16. “ວຽກກໍ່ສ້າງໃນນັດ” ພ້າຍເຖິງ ການກໍ່ສ້າງທຸກປະເພດໃນນັດ ຫລື ເທິງສົ່ງກໍ່ສ້າງຊຶ່ງຢູ່ໃນນັດ ແລະ ລວມເຖິງການກໍ່ສ້າງທີ່ມີແພລອຍ;
17. “ວິສະວະກອນ” ພ້າຍເຖິງ ຜູ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸມາດເປັນຜູ້ປະກອບວິຊາຊື່ບ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ວິສະວະກອນ;
18. “ຜູ້ຄຸມງານ” ພ້າຍເຖິງ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫລື ຄວບຄຸມເປົ່າງແຍ້ງ ວຽກກໍ່ສ້າງຕາມລັກສະນະ ແລະ ປະເພດຂອງງານ.

ມາດຕາ 3 : ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນນຳໃຊ້ສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ທີ່ເຮັດວຽກໃນທຸກສະຖານ ທີ່ການກໍ່ສ້າງຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 2, ຂໍ 1 ທີ່ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ມີຕົບບຸກຄົນ, ຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ, ເອກະ ຂົນ, ລັດຫຸ້ນສ່ວນເອກະຂົນ ຫ້າງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ຂົນນະບົດໃນຂອບເຂດທີ່ວປະ ແດ.

ໝວດທີ II

ການກໍ່ນິດບອກສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ

ມາດຕາ 4 : ກໍ່ນິດຂອບເຂດການກໍ່ສ້າງ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງກໍ່ນິດຂອບເຂດການກໍ່ສ້າງດັ່ງນີ້:

- ໃຫ້ເຮັດຮັ້ວ ຫຼື ຮາວກັນ ຂໍ້ມີຄວາມສູງບໍ່ໃຫ້ຕ່າງ ກ່ວາ 2 ແມ່ດ ທີ່ໜັນຄົງແຂງແຮງ ຫລື ກັນເຂດກໍ່ສ້າງດ້ວຍວັດຖຸທີ່ເໝາະສີມຕາມລັກສະນະຂອງວຽກ;
- ໃຫ້ຕິດບໍາຍບອກ ເຂດກໍ່ສ້າງ ທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ອະນຸມາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຂົ້າ ພັກພາອາໄສໃນອາຄານຊຶ່ງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ.

ມາດຕາ 5 : ກໍ່ນິດເຂດທີ່ມີອັນຕະລາຍ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງກໍ່ນິດເຂດອັນຕະລາຍໃນເຂດກໍ່ສ້າງ ໂດຍເຮັດຮັ້ວ ຫລື ກັນເຂດດ້ວຍວັດຖຸທີ່ເໝາະສີມ ແລະ ຕິດບໍາຍເຕືອນ ເຂດອັນຕະລາຍ ທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

ໃນເວລາກາງຄົນໃຫ້ມີໃຟສັນຍານຕະຫລອດເວລາ, ບໍ່ອະນຸມາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫຼື ຜູ້ບໍ່ມີສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃນເຂດອັນຕະລາຍເດັດຊາດ.

ໝວດທີ III

ວຽກໄຟຟ້າ ແລະ ການປ້ອງກັນອັກຄືໄຟ

ມາດຕາ 6: ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເຂດກໍ່ສ້າງ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີແຜນຜັງວົງຈອນໄຟຟ້າ ແລະ ເກັບແຜນຜັງດັ່ງກ່າວໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານກວດສອບໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ລວມທັງຈັດໃຫ້ມີວິທີການຄວບຄຸມດູແລການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການໃຊ້ງານໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ. ຈັດໃຫ້ມີບຸ່ມປິດ-ເປີດວົງຈອນໄຟຟ້າເພື່ອຄວບຄຸມການໃຊ້ໄຟຟ້າ, ໃຫ້ມີລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າຮົວໂຄຍຕໍ່ສາຍດິນສຳລັບໜີແບ່ງໄຟຟ້າ, ແຜ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງ ຢູ່ກັບທີ່ທຸກຊະນິດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ຕາມລະບົງບການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ການກວດສອບ, ການສ້ອມແບ່ງ ຫລື ບໍລິສັດຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງໄສ ກະແຈປ້ອງກັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການເປີດບຸ່ມປິດ-ເປີດວົງຈອນໄຟຟ້າຕະຫຼອດເວລາທີ່ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕິດປ້າຍສະແດງເຄື່ອງໝາຍ ຫລື ສັນຍາລັກຫ້າມເປີດ ບຸ່ມປິດ-ເປີດໄຟຟ້າດ້ວຍປ້າຍ ຫລື ສັນຍາລັກ ສະຫຼອນແສງເພື່ອເຕືອນໃຫ້ລະວັງອັນຕະ ລາຍຈາກໄຟຟ້າທີ່ບໍລິເວັນໜີແບ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ແຜ່ງໄຟຟ້າ.

ມາດຕາ 7: ການເກັບມັງນວດຖຸໄວ້ໄຟ ຫລື ວັດຖຸລະເບີດ

ຫ້າມເກັບມັງນວດຖຸໄວ້ໄຟ ຫລື ວັດຖຸລະເບີດໄວ້ໃນ ຫຼືໃກ້ກັບອາຄານຊື່ງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ທີ່ພັກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນເຂດກໍ່ສ້າງ. ຫ້າມບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວັນທີ່ມີການເກັບຮັກສາວັດຖຸໄວ້ໄຟ ຫລື ວັດຖຸລະເບີດເດັດຂາດ, ພ້ອມກັນນັ້ນຕ້ອງຕິດປ້າຍເຕືອນອັນຕະລາຍ ແລະ ປ້າຍຫ້າມອື່ນໆ ໃນບໍລິເວັນນັ້ນ.

ມາດຕາ 8: ເຄື່ອງມອດໄຟ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງປະກອບເຄື່ອງມອດໄຟແບບເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ທີ່ເໝາະສີມກັບຊະນິດຂອງເຊື້ອມອດໄຟ ແລະ ມີຂະໜາດບັນຈຸບໍ່ໃຫ້ໜ້ອຍກ່ວ່າ 4 ກີໂລກຮາມ ໄວ້ໃນທຸກຈຸດທີ່ມີວຽກເຊື້ອມໂລໜະ, ວຽກທີ່ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອັກຄືໄຟ ຫລື ບໍລິເວັນທີ່ເກັບວັດຖຸໄວ້ໄຟ ຫລື ວັດຖຸລະເບີດ.

ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມອດໄຟຢູ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບສູງບໍ່ເກີນ 1.50 ແມ້ດ, ສາມາດເຫັນ, ນຳໃຊ້ໄດ້ສະດວກ ແລະ ຕ້ອງມີການກວດກາຢ່າງໝ້ອຍ ທີກເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ.

ມາດຕາ 9: ທາງໝີໄຟສຸກເສັນ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີທາງໝີໄຟ ແລະ ຂັ້ນໄດ້ໝີໄຟສຸກເສັນ ລວມທັງປ້າຍສະແດງບອກຢູ່ທຸກຊັ້ນຂອງອາຄານ ທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງກົດຂວາງ. ທາງໝີໄຟ ຕ້ອງກວ້າງຢ່າງໝ້ອຍ 1,10 ແມ້ດ.

ການກໍ່ສ້າງອາຄານທີ່ມີຄວາມສູງຕັ້ງແຕ່ 15 ແມ້ດຂັ້ນໄປ ຫລື ມີເນື້ອທີ່ລວມກັນທຸກຊັ້ນໃນຫລັງດູວກັນເກີນ 2 000 ຕາແມ້ດ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີລະບົບສັນຍາມແຈ້ງເຫດໄຟໄໝທີ່ສາມາດໄດ້ ຍືນທີ່ວເຖິງກັນທີ່ວອາຄານ.

ວຽກຊຸດຊົມ ແລະ ວຽກເຈາະດິນ

ມາດຕາ 10: ການຊຸດຊົມ ແລະ ເຈາະດິນ

ການຊຸດຊົມ, ການເຈາະດິນ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຕ້ອງຮັດຮາວກັນ ຫລື ຮັບກັນຕົກ, ມີປ້າຍເຕືອນອັນຕະລາຍຕາມລັກສະນະຂອງວຽກກໍ່ສ້າງ. ໃນເວລາກາງຄືນຕ້ອງມີໄຟສັນຍານ ຫລື ປ້າຍສີສະຫຼອນແສງເຕືອນອັນຕະລາຍໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຕະຫລອດເວລາຮັດວຽກ.

ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສູງຈາກການຕົກ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີແຜ່ນໄລໜະ ແລະ ວັດສະດຸອື່ນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງພຽງພໍປິດຊົມ ແລະ ເຮັດຮາວອ້ອມກັນດ້ວຍໄມ້ ຫລື ໄລໜະ.

ມາດຕາ 11: ການຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄວາມເລີກ

ການຊຸດ, ການເຈາະດິນ ທີ່ມີຄວາມເລີກແຕ່ 2 ແມ່ດ ຂຶ້ນໄປຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- 1) ມີທາງຂຶ້ນ-ລົງທຶນທີ່ສະດວກ ແລະ ປອດໄພ;
- 2) ມີເຄື່ອງຈັກສູນນັ້ນທີ່ມີປະສິດທິພາບ;
- 3) ມີລະບົບການຖ່າຍເຫຼົາກາດ ແລະ ແສງສະຫວ່າງທີ່ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ;
- 4) ມີຜູ້ຄວບຄຸມວຽກທີ່ມີປະສິບການ ແລະ ຜ່ານການອົບຮົມການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພະຍາບານເບື້ອງຕົນປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫລອດເວລາຮັດວຽກ;
- 5) ມີອຸປະກອນເພື່ອການສື່ສານ, ສາຍ ຫລື ເຊື້ອກ ແລະ ສາຍຮັດນິລະໄພພ້ອມອຸປະກອນທີ່ສາມາດເກະກັງວໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.
- 6) ຕ້ອງມີປອກເຫັນ, ແຜ່ນເຫັນກົດຕົ້ນທີ່ຢັນ ຫລື ອຸປະກອນອື່ນເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກດິນເຈືອນ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານລົງຮັດວຽກຢູ່ຊົມ ທີ່ມີຄວາມກວ້າງນ້ອຍກວ່າ 75 ຊັງຕີແມ້ດ ທີ່ມີຄວາມເລີກແຕ່ 2 ແມ່ດຂຶ້ນໄປ.

ໝວດທີ V

ວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ມີເສີາເຂັ້ມ, ກໍາແພງພື້ນ ແລະ ຄົງຢັນ

ມາດຕາ 12: ທັລັກການການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຕອກເສີາເຂັ້ມ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຄວບຄຸມເຄື່ອງຕອກເສີາເຂັ້ມຕາມທັລັກການ, ວິທີການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ, ການປະກອບ, ການຕິດຕັ້ງ, ການທິດສອບ, ການນຳໃຊ້, ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການກວດສອບເຄື່ອງຕອກເສີາເຂັ້ມ, ລາຍລະອຽດຄຸນລັກສະນະຂອງເຄື່ອງຕອກເສີາເຂັ້ມ ແລະ ຖຸ່ມືການ ໃຊ້ງານທີ່ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງກໍານິດໄວ້. ເມື່ອຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕອກເສີາເຂັ້ມສໍາເລັດແລ້ວ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງໃຫ້ວິສະວະກອນບັນທຶກວັນເວລາ ການກວດ ແລະ ຜົນຂອງການກວດຮັບຮອງວ່າຖືກຕ້ອງແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ເຄື່ອງຕອກເສີາເຂັ້ມນັ້ນໄດ້ ແລະ ໃຫ້ເກັບເອກະສານຜົນຂອງການກວດກາດັ່ງກ່າວໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານກວດສອບໄດ້ຕະຫລອດເວລາ.

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງປະກອບຄຸມມີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຕອກເສົາເຂັ້ມ, ມີປ້າຍຈຳກັດນັ້ນກາຍກ ໄວໝູ່ຈຸດ ຫຼື ຕຳແໜ່ງທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງ ເພັ້ນໄດ້ຊັດເຈນ. ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນຕອກເສົາເຂັ້ມໃນແຕ່ລະວັນໃຫ້ດຳເນີນການກວດສອບອຸປະກອນ, ລາງເລື່ອນ, ແມ່ແຮງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼາຍໝຶດຂອງເຄື່ອງຕອກເສົາເຂັ້ມ ໃຫຍໍ່ໃນສະພາບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ລວມຫຼາຍກວດສອບໃຫ້ເຄື່ອງຕັ້ງຢູ່ບ່ອນທີ່ໝັ້ນຄົງແຂງແຮງ, ບັນທຶກວັນເວລາທີ່ກວດສອບ ແລະ ຜົນການກວດສອບ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເກັບເອກະສານຜົນການກວດສອບດັ່ງກ່າວໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານກວດສອບ.

ມາດຕາ 13: ການຄວບຄຸມ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງຕອກເສົາເຂັ້ມ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງເຮັດຫລັງຄາດວຍໂຄງເຫັນ ແລະ ຕາໜ່າງລວດແຕ່ລະດ້ານບໍ່ເກີນ 20 ມີລີແມັດເພື່ອປ້ອງກັນເຄື່ອງຕິກໃສ່ຜູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງຕອກເສົາເຂັ້ມ.

ການເຄື່ອນຍ້າຍເສົາເຂັ້ມຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຄວບຄຸມໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຫາກມີການໃຊ້ລາງໃຫ້ວາງລາງເຄື່ອງເສົາເຂັ້ມໃຫ້ໄດ້ລະດັບ ແລະ ມີຂອນຮອງຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງແຂງແຮງ. ໃນກໍລະນີເຄື່ອນຍ້າຍເສົາເຂັ້ມໂດຍວິທີອື່ນ ໃຫ້ວິສະວະກອນ ຫຼື ຜູ້ຄຸມງານກໍາທຶນດິວທີ່ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ. ການຍົກເສົາເຂັ້ມຂຶ້ນຕັ້ງໃນລາງນຳສິ່ງເສົາເຂັ້ມຕ້ອງໃຊ້ລ່ອກ ຫຼື ລວດສະລົ່ງ ຍິດເສົາເຂັ້ມໃນຕຳແໜ່ງທີ່ວິຊາການໄດ້ອອກແບບໄວ. ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງຕອກເສົາເຂັ້ມໃກ້ສາຍໄພຟ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງການໄພຟ້າ.

ມາດຕາ 14: ການສ້ອມແປງເຄື່ອງຕອກເສົາເຂັ້ມ

ໃນກໍລະນີເຄື່ອງຕອກເສົາເຂັ້ມຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ປອດໄພຫ້າມໃຊ້ເຄື່ອງຕອກເສົາເຂັ້ມດັ່ງກ່າວຢ່າງເດັດຂາດ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ສ້ອມແປງແກ້ໄຂໃຫຍໍໃນສະພາບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງປອດໄພສາກອນ.

ການໃຊ້ເສົາເຂັ້ມທີ່ມີຮູ້ລ່ວງຢູ່ກາງ ດ້ວນໃນຂະໜາດເສັ້ນຜ່ານສູນກາງຕັ້ງແຕ່ 15 ຊັງຕິແມ່ດຂຶ້ນໄປເມື່ອຕອກເສົາເຂັ້ມສໍາເລັດແຕ່ລະຊຸມ ໃຫ້ມີການປົກປິດບາກຮົາເສົາເຂັ້ມຫັນທີ່ດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງຂອງ ຫຼື ຄົນຕິກລົງໄປໃນຮູດໄດ້. ວຽກເສົາເຂັ້ມເຈາະຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຕັ້ງແຕ່ 70 ຊັງຕິແມ່ດຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງມີວິສະວະກອນທີ່ມີປະລິບການດ້ານວິສະວະກໍປະຈຳສະຖານທີ່ກໍສ້າງຕະລອດເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຜູ້ອອກ ແຮງງານຕ້ອງມີຄວາມຊ່ານາງານດ້ານເສົາເຂັ້ມເຈາະຂະໜາດໃຫຍ່ສະເພາະ.

ມາດຕາ 15: ການຫ້າມນຳໃຊ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກເສົາເຂັ້ມ

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການເຮັດເສົາເຂັ້ມເຈາະຕັ້ງແຕ່ສອງຕົ້ນຂຶ້ນໄປ ໂດຍມີໄລຍະຫ່າງມັຍກວ່າທີ່ກໍເຫົາຂອງເສັ້ນຜ່າກາງຂອງເສົາເຂັ້ມ ຫ້າມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານລົງໄປເຮັດວຽກ. ໃນຂະນະທີ່ຮູ້ເຈາະເສົາເຂັ້ມຂ້າງຄູງຢັ້ງບໍ່ໄດ້ເຫັນກີດຕິກ ຫຼື ແກ້ອນກີດແລ້ວແຕ່ຢັ້ງບໍ່ຫັນແຂງຕົວ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກຕອກເສົາເຂັ້ມ ແລະ ວຽກເສົາເຂັ້ມເຈາະໃນຂະນະມີພາຍຸພືນຕິກ ຫຼື ໄພທຳມະຊາດອື່ນງູງ, ເວັ້ນແຕ່ໃນກໍລະ

ນີ້ຈະເປັນເນືອໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກວິສະວະກອນແລ້ວ ຈະໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກທີ່ຍົງຄ້າງຢູ່ໃຫ້ແລ້ວກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະການບ້ອງກັນອັນຕະລາຍເປັນພື້ນເສດ.

ມາດຕາ 16: ກໍາແພງພື້ນ

ການກໍາລັງກໍາແພງພື້ນ ຕ້ອງໃຫ້ມີວິສະວະກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານງານ ແລະ ປະສົບປະການຄຸມງານໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕະຫລອດເວລາ. ໃນລະຫວ່າງການກໍາລັງຂັ້ນໄຕດິນ ແລະ ມີການຊຸດດິນອອກຈາກບໍລິເວນກໍາແພງພື້ນ ຕ້ອງຕິດຕ້ງອຸປະກອນວັດແທກຄ່າການເຄື່ອນຕົວ ເພື່ອກວດສອບການເຄື່ອນຕົວຂອງກໍາແພງພື້ນ ແລະ ເຕືອນອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີປະກິດການເຄື່ອນຕົວຂອງກໍາແພງພື້ນ ມີສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ ຫລື ມີພິດຕິກໍາທີ່ອາດຈະເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງສັງໃຫ້ຢຸດການເຮັດວຽກ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ອອກແຮງງານອອກຈາກບໍລິເວນນັ້ນຫັນທີ່.

ມາດຕາ 17: ການຄັ້ງແບບ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຄືດໄລ່, ອອກແບບ ແລະ ກວດກາການໃຊ້ໄມ້ຄັ້ງແບບໂດຍມີວິສະວະກອນຮັບຮອງດັ່ງນີ້:

- 1) ການຄັ້ງແບບທີ່ໃຊ້ດ້ວຍເຫັນກັບຕ້ອງສາມາດຮັບນັ້ນກັບນຸກໃດບໍ່ໃຫ້ນ້ອຍກວ່າ ສອງເທົ່າຂອງນັ້ນກັບນຸກທຸກ, ຖ້າເຮັດດ້ວຍວັດຖຸອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫັນກັບຕ້ອງສາມາດຮັບນັ້ນກັບນຸກໃດບໍ່ໃຫ້ນ້ອຍກວ່າ ສີ່ເທົ່າຂອງນັ້ນກັບ;
- 2) ການຄັ້ງແບບທີ່ໃຊ້ດ້ວຍໄມ້ ຕ້ອງເປັນໄມ້ທີ່ບໍ່ຜູ້, ບໍ່ເປົ້ອຍ ຫລື ບໍ່ໂດກຈິນເຮັດໃຫ້ໄມ້ບໍ່ມີຄວາມແຂງແຮງ, ບິນຫານ ແລະ ຕ້ອງມີໜ່ວຍແຮງດັນ (Ultimate bending stress) ບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 300 ກິໂລກຣາມຕໍ່ຊມ²;
- 3) ເຫຼັກທີ່ໃຊ້ຄັ້ງ ຕ້ອງເປັນເຫັນກັບທີ່ມີຈຸດສາກ (Yield point) ບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 2 400 ກິໂລກຣາມຕໍ່ຊມ²;
- 4) ຂັ້ຕໍ່ ແລະ ຈຸດຍິດຕ່າງໆ ຂອງການຄັ້ງແບບຕ້ອງໝັ້ນຄົງແຂງແຮງ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີບ່ອນຮອງຮັບການຄັ້ງແບບ ຕ້ອງສາມາດຮັບນັ້ນກັບນຸກທຸກໃດບໍ່ໃຫ້ນ້ອຍກວ່າ ສອງເທົ່າຂອງນັ້ນກັບນຸກທຸກ;
- 5) ຄັ້ງຢັ້ນຕ້ອງຍິດໄอย່ ຫລື ຕົງກັບພື້ນດິນ ຫລື ພາກສວ່ນສິ່ງກໍ່ສ້າງໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ແຂງແຮງ.

ໃນກໍລະນີມີການເຫັນກົດກົດຢູ່ເທິງຄັ້ງຢັ້ນ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຄວບຄຸມການເຫັນກົດໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນທີ່ເຫັນກົດນັ້ນ ແລະ ໃຫ້ມີການກວດກາຄັ້ງຢັ້ນ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ.

ໝວດທີ VI ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງຍິກນັ້ນກັບ

ມາດຕາ 18: ເຄື່ອງຈັກ

ໃນກໍລະນີມີການຕິດຕັ້ງ, ທິດລອງການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນຢູ່ໃນ ຫລື ນອກອາຄານ ຂໍ້ງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງມີວິສະວະກອນວາງແຜນ ການ ແລະ ທິດລອງຕະຫລອດເວລາ. ຖ້າການຕິດຕັ້ງ ຫລື ທິດລອງຢູ່ບໍ່ແລ້ວ ຕ້ອງປິດກັນເນື້ອທີ່ ຫລື ຫ້ອງທີ່ມີ ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ອາດຈະເກີດອັນຕະລາຍ ຕ້ອງໃຊ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີຄວາມຊຳນານໃນການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກນັ້ນ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມຕາມລະບູບ ການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈຶ່ງ. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງສະໜອງເຄື່ອງປ້ອງກັນອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ ເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງຈັກເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປິດບັງປະກາຍໄຝ ແລະ ອື່ນງາຕາມຄວາມເໝາະສົມໄດ້ຍິ່ນໄດ້ເສຍຄ່າ. ຫ້າມໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ ຫລື ລັດສະໜີການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ. ຖ້າຫາກວ່າເຄື່ອງຈັກໄດ້ມີ ຄວາມສົ່ງທີ່ອາດຈະເກີດອັນຕະລາຍ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕິດຕັ້ງອຸປະກອນເຕືອນອັນຕະລາຍທີ່ເຄື່ອງຈັກນັ້ນ ເຊັ່ນ: ສັນຍານສູງ ແລະ ແສງສໍາຫລັບການເດີນໜ້າ ແລະ ຖອຍຫລັງຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຕິດປ້າຍເຕືອນອັນ ຕະລາຍໃຫ້ເຫັນເຊືດເຈນ.

ມາດຕາ 19: ເຄື່ອງຍິກນົ້າໜັກ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເປັນຜູ້ບັງຄັບເຄື່ອງຍິກນົ້າໜັກ, ຜູ້ໃຫ້ສັນຍານ, ຜູ້ຍືດ, ຜູ້ເກາະ ວັດສະດຸ ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມການໃຊ້ເຄື່ອງຍິກນົ້າໜັກ ຜ່ານການອົບຮົມຫລັກສູດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍກ່າວ ແລະ ຕ້ອງມີການອົບຮົມ ຫລື ທິບຫວນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຄື່ອງຍິກນົ້າໜັກ. ໃນການປະກອບ, ທິດ ສອບການໃຊ້ງານ ແລະ ການສ້ອມແບ່ງບໍາລຸງຮັກສາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລາຍລະອຽດຄຸນລັກສະນະຂອງຄູ່ມີ ການໃຊ້ງານທີ່ຜູ້ຜະ ລົດກໍາມີດໄວ້ ຖ້າບໍ່ມີລາຍລະອຽດດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລາຍລະອຽດຄຸນ ລັກສະນະ ຫລື ຄູ່ມີການໃຊ້ງານທີ່ວິສະວະກອນໄດ້ກໍານົດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ໜັດທີ VII ລົບຂົນສົ່ງວັດສະດຸ ແລະ ລົບໄດ້ສານ ຂໍ້ວາວ

ມາດຕາ 20: ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ ລົບຂົນສົ່ງວັດສະດຸ ແລະ ລົບໄດ້ສານ ຂໍ້ວາວ

ລົບຂົນສົ່ງວັດສະດຸ ແລະ ລົບໄດ້ສານ ຂໍ້ວາວ ຕ້ອງມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສ່ວນປະກອບຂອງລົບ ແລະ ມີຄູ່ມີໃນການນຳໃຊ້. ຕ້ອງຕິດປ້າຍບອກນັ້ນກັບນັ້ນທຸກສູງສຸດ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ສານສູງສຸດຕິດໄວ້ ຫັ້ງ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກລົບໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ໃຫ້ມີການກວດກາລ່ວມປະກອບ ແລະ ອຸປະກອນຂອງ ລົບທຸກເດືອນ ໄດຍວິສະວະກອນເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ບັນທຶກວັນເວລາທີ່ໄດ້ກວດກາ ແລະ ເກັບຜົນການ ກວດກາໄວເປັນຫລັກຖານ ເພື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານກວດກາໄດ້.

ມາດຕາ 21: ການຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ລົບ ການໃຊ້ລົບຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- 1) ໃຫ້ມີຄຳແນະນຳໃນການໃຊ້ລົບຕິດໄວ້ບໍລິເວນທີ່ມີການໃຊ້ລົບໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງຂັດເຈນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຕັ້ງກ່າວຢ່າງເຄື່ອງຄັດ;
- 2) ຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາກ່ອນ ແລະ ຕ້ອງມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ;
- 3) ຫ້ອງບັງຄັບລົບ ຕ້ອງມີຫລັງຄາທີ່ແໜ້ນໜາ, ແຂງແຮງພຽງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກການຕິກໃສ່ຂອງວັດຖຸສິ່ງຂອງ;
- 4) ຕ້ອງມີການກວດກາລົບທຸກໆໜີ່ກ່ອນການໃຊ້ງານ ຫາກສ່ວນໄດ້ເປີເພີເສຍຫາຍຕ້ອງສ້ອມແປງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ໄຂ້ງານໄດ້. ໃນກໍລະນີທີ່ລົບເປີເພີໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ ຫລືບໍ່ມີຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ ທີ່ລົບເປີເພີບໍ່ໄດ້ ຫລືບໍ່ມີຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງປິດກິງຕັກພ້ອມຫັງໃສ່ກຸນແຈ ແລະ ຕິດປ້າຍ “ຫ້າມໃຊ້ລົບ” ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຊາບ;
- 5) ຈັດວາງ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ວັດຖຸຕິກ ຫລື ເດືອກມາຂັດກັບໂຄງລົບ, ການຂົນສົ່ງ ດ້ວຍລົດ ຫລື ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີລື້ຕ້ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ໄດ້.

ໝວດທີ VIII

ການໃຊ້ເຊື້ອກ, ລວດສະລົງ, ໝາກລ່ອກ ແລະ ທາງຢ່າງຊື່ວຄາວທີ່ຢູ່ສູງ

ມາດຕາ 22: ການໃຊ້ເຊື້ອກ, ລວດສະລົງ ແລະ ໝາກລ່ອກ

ການນຳໃຊ້ເຊື້ອກ, ລວດສະລົງ ມາໃຊ້ກັບໝາກລ່ອກ ຕ້ອງໃຊ້ເຊື້ອກ ຫລື ລວດສະລົງ ທີ່ບໍ່ຢູ່, ບໍ່ເບື້ອຍ, ບໍ່ໃຫ້ມີຮອຍຂາດ, ມີຄວາມແຂງແຮງທຶນຫານ ແລະ ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມກັບຮ່ອງໝາກລ່ອກ. ໃນກໍລະນີທີ່ເຊື້ອກ, ລວດສະລົງມີຮອຍຊຸດ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສ້ອມແປງ ຫລື ປຸ່ງໃໝ່.

ມາດຕາ 23: ທາງຢ່າງຊື່ວຄາວທີ່ຢູ່ສູງ

ທາງຢ່າງຊື່ວຄາວລະດັບສູງຕັ້ງແຕ່ 150 ຊັງຕີແມັດຂັ້ນໄປ ຕ້ອງສ້າງທາງຢ່າງນັ້ນດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສາມາດຮັບນັ້ນທັງບັນຫຼຸກໄດ້ຕາມສະພາບການໃຊ້ງານຕິວຈີງ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 250 ກີໂລກລາມຕໍ່ຕາແມັດ, ມີຄວາມກວາງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 45 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຕ້ອງມີຮາວ ຫລື ຮັ້ວກັນບໍ່ໃຫ້ຕິກ. ທາງເດີນຊື່ວຄາວທີ່ຢູ່ສູງ ຂຶ້ງມີລັກສະນະເປັນທາງລາດຊັ້ນ ຕ້ອງມີວັດສະດຸປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມື່ນ ແລະ ກວດກາໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຕະຫລອດເວລາເຮັດວຽກ.

ໝວດທີ IX

ການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກການຕິກຈາກບ່ອນສູງ

ມາດຕາ 24: ການສ້າງຮ້ານນັ້ງ ແລະ ຂັ້ນໄດ້ໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນສູງ

ໃນກໍລະນີຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນສູງຈາກພື້ນອາຄານຕັ້ງແຕ່ ສອງແມ້ດຂຶ້ນໄປຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງສ້າງຮ້ານນັ່ງ, ຂຶ້ນໄດ້ ຫລື ມ້າຍືນທີ່ປອດໄພຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງວົງກ.

ໃນກໍລະນີຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນທີ່ບໍ່ພຽງ, ຂຶ້ນເຖິງມຸມ 30 ອົງສາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມວັກທີ່ນີ້ ພ້ອມນັ້ນຕ້ອງສະໜອງສາຍ ຫລື ເຊືອກຂ່ວຍຊີວິດ ຫລື ເຂັ້ມຂັດນິລະໄພ ພ້ອມອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສີມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໃຊ້ໃນເວລາເຮັດວຽກເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

ມາດຕາ 25: ມາດຕະການປ້ອງກັນຈາກການເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນສູງ

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ທ້ອາດຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກການຕົກ ຫລື ອາດຖືກວັດສະດຸຕົກໄສ່ເຊັ່ນ: ບ່ອນທີ່ມີປ່ອງ, ເຮັດວຽກບ່ອນສູງແຕ່ 4 ແມ້ດຂຶ້ນໄປຕ້ອງເຮັດຝາປິດ, ຮາວກັນ ຫລື ຮົ້ວກັນການຕົກ, ຕາໜ່າງ, ສິ່ງປິດກັນ ຫລື ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ແຂງແຮງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕົກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຫລື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ສະໜອງສາຍ ຫລື ເຊືອກຂ່ວຍຊີວິດ ຫລື ເຂັ້ມຂັດນິລະໄພ ພ້ອມອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສີມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໃຊ້ໃນເວລາເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ. ວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ມີປ່ອງ ຫລື ຊ່ອງເປີດ ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫລື ສິ່ງຂອງຕົກຕ້ອງເຮັດຝາປິດທີ່ແຂງແຮງ, ຮາວຫລື ຮົ້ວກັນຕົກທີ່ມີຄວາມສູງບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 90 ຂັ້ງຕີແມ້ດ ພ້ອມທັງຕິດປ້າຍເຕືອນອັນຕະລາຍ.

ມາດຕາ 26: ການນໍາໃຊ້ຮ້ານນັ່ງ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ:

- 1) ເຮັດວຽກເທິງຮ້ານນັ່ງ ເນື້ອພື້ນຮ້ານນັ່ງມີຄວາມມື້ນ;
- 2) ເຮັດວຽກເທິງຮ້ານນັ່ງທີ່ມີສ່ວນໄດ້ທີ່ບໍ່ເປົ່າເຊິ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ;
- 3) ເຮັດວຽກເທິງຮ້ານນັ່ງແຂວນຂະນະປິນຕົກລິມແຮງ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ໃຫ້ຮືບນໍາເອົາຮ້ານນັ່ງດັ່ງກ່າວລົງສູ່ພື້ນດິນ.

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການເຮັດວຽກເທິງຮ້ານນັ່ງທລາຍຂຶ້ນພ້ອມກັນ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຈັດໃຫ້ມີການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ຂຶ້ນລຸ່ມ. ການສ້າງ, ປະກອບ, ຕິດຕ້າງຮ້ານນັ່ງ ຕ້ອງມີຄວາມແຫນ້ນໜາ ແລະ ຖືກຕາມມາດຖານການອອກແບບ ແລະ ລະບູບການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງໝັ້ນກວດກາເປັນປົກກະຕິ.

ມາດຕາ 27: ການໃຊ້ຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ມ້ານັ່ງ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈັດຫາຂຶ້ນໄດ້, ຂ່າຍັງ ຫລື ມ້ານັ່ງ ແລະ ມ້າຍືນ ທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງ ທີມທານ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ງານ, ມີເນື້ອທີ່ສໍາລັບຍືນເຮັດວຽກຢ່າງພຽງພໍ, ມີການກວດກາບໍາລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳ.

ມາດຕາ 28: ມາດຖານຂອງຮ້ານນັ່ງ ແລະ ມ້ານັ່ງ

ການສ້າງຮ້ານນັ່ງ ແລະ ມ້ານັ່ງ ຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- 1) ສ້າງດ້ວຍໄມ້ ຕ້ອງໃຊ້ໄມ້ທີ່ບໍ່ພຸ, ບໍ່ໂດກ ແລະ ບໍ່ມີຮ່ອຍແຕກ;
- 2) ສ້າງດ້ວຍໄລຫະຕ້ອງແມ່ນເຫັນເຫັນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ແຂງແຮງ, ສາມາດຮັບນໍ້າຫັນກຂອງ ການໃຊ້ງານໄດ້;
- 3) ຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ຮາບພຽງ ເພື່ອຮອງຮັບຮັນນັ້ງ ແລະ ມັນນັ້ນນັ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມ ຂັ້ນຄົງ, ແມ່ນນາສາມາດ ຮັບນໍ້າຫັນໄດ້;
- 4) ໂຄງສ້າງຕ້ອງມີການຢຶດຕິດກັບພື້ນ ຫຼື ຕິດກັບສ່ວນອື່ນໃຫ້ແໜ້ນນາ;
- 5) ຕ້ອງມີຮາວເພື່ອຫລົກລົງງານຕົກ;
- 6) ຮັນນັ້ງ ແລະ ມັນນັ້ງ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີຂັ້ນໄດ້ຂັ້ນລົງໃນເວລາເຮັດວຽກ.

ມາດຕາ 29: ການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກການພັງທະລາຍ ແລະ ການຕົກທີ່ລົ່ນຂອງວັດສະດຸ

ການເຮັດວຽກໃນບໍລິເວນທີ່ອາດມີການພັງທະລາຍ ແລະ ການຕົກທີ່ລົ່ນຂອງດິນ, ຫົນ, ຊາຍ, ດິນຈີ ຫລື ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ຕ້ອງມີການຈັດມູນວັດສະດຸເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເປັນລະບຽບ ຫລື ມີວິທີການອື່ນເພື່ອປ້ອງ ກັນການພັງທະລາຍ ແລະ ຕົກຫຼືນ.

ຖ້າເຮັດວຽກໃນອຸ່ນົມົງ, ໃນຮູ, ຊຸມ ຫລື ໃນບໍ່ຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະມີການພັງທະລາຍ ຕ້ອງເຮັດກຳແຜງກັນ, ມີການຄົ້ນຢັນທີ່ແໜ້ນນາ, ໃຫ້ນາໃຊ້ຕາຫນ່າງ, ວັດສະດຸໄດ້ໜຶ່ງເພື່ອກັນ ຫລື ຮອງຮັບການຕົກທີ່ລົ່ນຂອງວັດ ສະດຸ ຫຼື ໄຊວິທີການອື່ນທີ່ສາມາດປ້ອງກັນອັນຕະລາຍນັ້ນໄດ້

ໃນກໍລະນີຂົນຍ້າຍວັດສະດຸຂຶ້ນ ຫລື ລົງຈາກບ່ອນສູງ, ຈາກບ່ອນໜຶ່ງຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ ຕ້ອງເຮັດເປັນ ຮາງ, ປ້ອງ ຫລື ໄຊເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການລຳລັງທີ່ເໝາະລີມ ແລະ ບອດໄພ. ຖ້າມີການນຳໄຊສາຍພານ, ເຊື້ອກ ຫລື ລວດສະລົງໃນການຂົນສົ່ງວັດສະດຸຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງ ແລະ ບ່ອນສຳລັບເກາະກ່ຽວໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແຂງແຮງ ແລະ ບອດໄພ.

ໝວດທີ X ວຽກອຸ່ນົມົງ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງໃນນັ້ນ

ມາດຕາ 30: ວຽກອຸ່ນົມົງ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງສະໜອງເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ມີແສງສະຫຼອນໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນ, ບັນທຶກການເຂົ້າ- ການອອກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄັ້ງ, ຈັດຝຶກອົບຮີມວິທີການເຮັດວຽກໃນອຸ່ນົມົງ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນອັນຕະ ລາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຕ້ອງມີການອົບຮີມທີ່ບ່ອນເພີ່ມເຕີມເປັນປະຈຳ. ການຊຸດເຈາະອຸ່ນົມົງ ຕ້ອງມີວິສະວະກອນ ແລະ ນາຍຊ່າງທີ່ມີປະສົບການດ້ານອຸ່ນົມົງເປັນຜູ້ອອກແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດ ວຽກງານຕະ ຫຼອດໄລຍະຂອງໂຄງການ. ການຊຸດເຈາະອຸ່ນົມົງດ້ວຍວັດຖຸລະເບີດຕ້ອງມີຜູ້ຊໍານານງານດ້ານວັດຖຸ ລະເບີດເປັນຜູ້ຄຸມງານ.

ມາດຕາ 31: ວຽກກໍ່ສ້າງໃນນັ້ນ

- ก. ก่อนจะใช้สูตรออกແຮງງານເຮັດວຽກໃນນີ້ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງດໍາເນີນການດັ່ງນີ້:
- 1) ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການເຮັດວຽກ
 - 2) ສ້າງແຜນສຸກເສີນ, ຈັດຝຶກອົບຮົມ ພ້ອມຫຼຸງການຝຶກຂ້ອມຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ ເພື່ອ
ກົງມພ້ອມຮັບມືກັບໄພອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ;
 - 3) ແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ແຜນສຸກເສີນ ຕ້ອງຕິດປະກາດໄວ້ບໍ່ອນທີ່ເໝາະສົມ ຫລື ແຈ້ງໃຫ້ສູ້ອອກ
ແຮງງານຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
 - 4) ຈັດໃຫ້ມີອຸປະກອນຊ່ວຍຊີ້ວິດເຊື່ອນ : ເສື້ອຊູ້ຊີບ, ເຂັ້ມຂັດນິລະໄຟ, ສາຍຊູ້ຊີບ ແລະ ອຸປະກອນ
ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆ ໂດຍມີຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນຜູ້ອອກແຮງງານທີ່
ເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງໃນນີ້ ແລະ ຕ້ອງມີການກວດສອບລະດັບ ມັກໍຢ່າງສະໜັ້ນສະເໜີ ເວັ້ນເສຍແຕ່
ສະພາບການຂອງລະດັບນີ້ບໍ່ມີການຂັ້ນລົງ;
2. ການເຮັດວຽກເທິງແພລອຍ ຫລື ຫ້າງເທິງພື້ນນີ້ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີດັ່ງນີ້:
- 1) ການຢຶດ ຫລື ຕິດຕັ້ງໂຄງລ້າງຮອງຮັບ ແລະ ໂຄງເຄື່ອງຈັກ ລວມຫຼັງອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງແພ
ລອຍ ຫລື ຫ້າງໃຫ້ໜັນຄົງປອດໄພ;
 - 2) ຂົວທາງເດີນ ແລະ ຂັ້ນໄດ້ເຊື້ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແພລອຍກັບຝ່າງ ຫລື ແພລອຍທີ່ຢູ່ໃກ້ຄົງກັນໃຫ້ໜັນ
ຄົງປອດໄພ;
 - 3) ຕ້ອງປົວລະບັດຮັກສາແພລອຍ ຫລື ຫ້າງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບໃຊ້ງານໄດ້ ຕະຫລອດເວລາເຮັດວຽກ;
 - 4) ໃຫ້ນຸ່ງເຄື່ອງຊູ້ຊີບຕະຫລອດເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຖ້າມີການເຮັດວຽກໃນເວລາກາງຄົນຕ້ອງມີວັດ
ສະດຸທີ່ເຮືອງແສງ.

ໝາດທີ XI ການຫັບມ້າງທຳລາຍ

ມາດຕາ 32: ການຫັບມ້າງທຳລາຍ

ກ່ອນການຫັບມ້າງທຳລາຍສິ່ງກໍ່ສ້າງຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຕາມລະບົບການ, ຕ້ອງມີແຜນ, ວິທີການ, ກຳ
ນົດຂັ້ນຕອນ ແລະ ການຄວບຄຸມເບິ່ງແຍງການເຮັດວຽກໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມກ່ອນທີ່ຈະ
ເລີ່ມປະຕິບັດງານ.

ມາດຕາ 33: ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນການຫັບມ້າງທຳລາຍ

ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ໃນການຫັບມ້າງທຳລາຍສິ່ງກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ສູ້ໃຊ້ແຮງງານດໍາເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນ
ດັ່ງນີ້:

- 1) ຕັດໄຟຟ້າ, ແກ້ສ, ນັບປະປາ, ອາຍນີ້ ແລະ ພະລັງງານອື່ນໆທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ຈະຫັບມ້າງທຳ
ລາຍ;
- 2) ກຳຈັດ ຫລື ເຄື່ອນຍ້າຍສານເຄມີ, ຜັງແກ້ສ, ວັດຖຸໄວໄຟ, ວັດຖຸລະເບີດ ຫລື ວັດຖຸວັນຕະລາຍອື່ນໆ

ອອກຈາກບໍລິເວນທີ່ຈະຫັບມ້າງທໍາລາຍສິ່ງກໍ່ສ້າງໃຫ້ຖືກວິທີ ແລະ ປອດໄພ;

3) ເອົາເຄື່ອງຂອງທີ່ແໜ່ລມຄົມ, ແວ່ນ, ແກ້ວ ຫລື ວັດຖຸອື່ນທີ່ແຕກໄດ້ຢ່າຍອອກໃຫ້ໝົດກ່ອນການຫັບມ້າງທໍາລາຍ;

4) ຕ້ອງເຮັດຮົວອ້ອມ, ແຜ່ນກັນ ຫຼື ຕາຫນ່າງ ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງແຂງແຮງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ພົງພໍ່ທີ່ຈະສາມາດຮອງຮັບວັດສະດຸທີ່ຕິກລົງຈາກການຫັບມ້າງທໍາລາຍສິ່ງກໍ່ສ້າງນັ້ນ;

5) ຕ້ອງສິດນັ້ນ ຫລື ວິທີ່ການອື່ນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນ ຫລື ກຳຈັດຂຶ້ນຕະຫລອດເວລາເຮັດວຽກ.

ມາດຕາ 34: ການຫັບມ້າງດ້ວຍວັດຖຸລະເບີດ

ການຫັບມ້າງດ້ວຍວັດຖຸລະເບີດ ຕ້ອງມີຜູ້ຊໍານົນງານດ້ານວັດສະດຸລະເບີດ ແລະ ວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບປະການດ້ານການຮັ້ກອນທໍາລາຍເປັນຜູ້ຄຸມງານ ແລະ ຕ້ອງມີບ້າຍເຕືອນອັນຕະລາຍ.

ໝວດທີ XII

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ

ມາດຕາ 35: ຫ້າວຽກ ແລະ ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ (PPE)

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ໃນເວລາເຮັດວຽກ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- 1) ວຽກ ໄມ, ສີ, ເຫັກ, ອຸມົງ, ຕິດຕັ້ງແກ້ວ, ວຽກກໍ່, ໂບກຸນ, ວຽກຄອນກຣິດເຊັ່ນ: ປະສົມຂີມັງ, ເຫັນກຣິດໃຫ້ໄສ່ໝວກນິລະໄຟ, ສົບມືຜ້າ ຫລື ຫັ້ງ ແລະ ເກີບພື້ນຢາງຫຼຸມສັນ;
- 2) ວຽກເຊື້ອມ, ວຽກຕັດ ດ້ວຍໄຟຟ້າ, ແກ້ລ ຫລື ພະລັງງານອື່ນ ໃຫ້ໄສ່ໝ້າກາກ ຫລື ແວ່ນຕາ ກັນແສງ, ນຸ່ງໂສັງ ແລະ ເສື້ອແຂນຍາວ, ສົບມືຜ້າ ຫລື ຫັ້ງ, ເກີບພື້ນຢາງຫຼຸມສັນ ຫລື ເກີບປ້ອງກັນໄພ ແລະ ແຜ່ນປິດໝ້າເອີກກັນປະກາຍໄພ;
- 3) ວຽກ ຕັດ, ຮັ້ກອນ, ສະກັດ, ຫຸບ ຫລື ເຈາະວັດສະດຸທີ່ເປັນຝຸ່ນໃຫ້ໄສ່ ໝວກ, ແວ່ນຕາປ້ອງກັນໄພ, ຜ້າອັດປາກ, ສົບມືຜ້າ ຫລື ຫັ້ງ, ເກີບພື້ນຢາງຫຼຸມສັນ ຫລື ເກີບປ້ອງກັນໄພ;
- 4) ວຽກທີ່ມີສູງດັ່ງເກີນກຳນົດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບ ຕ້ອງໄສ່ເຄື່ອງວັດຫຼູເພື່ອລິດສູງດັ່ງ;
- 5) ວຽກທີ່ເຮັດກັບສານພິດ ຕ້ອງໄສ່ໝວກປ້ອງກັນ, ຊຸດໝ້າກາກປ້ອງກັນສານພິດ, ສົບມືຢາງສະເໝາະ ແລະ ເກີບພື້ນຢາງຫຼຸມສັນ;
- 6) ວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ບ່ອນສູງ ຕ້ອງໄສ່ໝວກ, ເຂັ້ມຂັດປ້ອງກັນ ຫລື ເຊື້ອກຫຼຸຂີບ ແລະ ເກີບພື້ນຢາງຫຼຸມສັນ;
- 7) ວຽກເຈາະ ຫລື ຊຸດ ໃຫ້ໄສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງວຽກງານ ຕົວຈິງ.

ມາດຕາ 36: ມາດຕະຖານ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ

- ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບຕ້ອງບັນທຶກ, ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຊາບ ແລະ ສືບສວນຫາສາເຫດ ເພື່ອວາງມາຕະການປ້ອງກັນ.

ມາດຕາ 39: ຫັນທີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ

1) ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງສ້າງແຜນງານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ສໍາລັບວຽກກໍສ້າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ວຽກອາຄານເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ລວມກັນທຸກຂັ້ນ ຫລື ຂັ້ນດຽວລວມກັນເກີນ 1 000 ຕາແມັດ ຫລື ອາຄານທີ່ມີຄວາມສູງຕັ້ງແຕ່ 15 ແມັດຂັ້ນໄປ;
- ວຽກຂົວທີ່ມີຄວາມຍາວຕັ້ງແຕ່ 30 ແມັດຂັ້ນໄປ ຫລື ວຽກຂົວທີ່ຂ້າມຫາງແຍກ ຫລື ຫາງແຍກຕ່າງລະດັບ;
- ວຽກທີ່ຊຸດ, ສ້ອມແປງ ຫລື ຮັ້ກຖອນລະບົບສາຫາລະນຸປະໂພກທີ່ເລີກຕັ້ງແຕ່ 3 ແມັດຂັ້ນໄປ.
- ວຽກອຸມີ່ງ ຫລື ຫາງລອດ.

2) ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງແຕ່ຕັ້ງຜູ້ຄຸມງານເຊິ່ງມີຫັນທີ່ກວດກາຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກກ່ອນການເຮັດວຽກ ແລະ ໃນໄລຍະທີ່ກໍລັງເຮັດວຽກ.

3). ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສະອາດໃນປີລືເວັນສະຖານທີ່ກໍສ້າງ ໂດຍການຈັດເກັບວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນກໍສ້າງໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ແຍກສິ່ງຂອງເສດເຫຼືອ ຫລື ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານ.

4) ໃນກໍລະນີມີການນຳໃຊ້ວັດຖຸລະເບີດເຂົ້າໃນວຽກກໍສ້າງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈັດລະບົບການເກັບຮັກສາໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ພ້ອມທັງຄຸມຄອງບໍ່ໃຫ້ໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານອື່ນ.

5) ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ກໍສ້າງທີ່ມີຄວາມສູງຕັ້ງແຕ່ 1.5 ແມັດ ຂັ້ນໄປ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີຂັ້ນໄດ ຫລື ຫາງລາດພ້ອມທັງຕິດຕັ້ງຮາວກັນ ຫລື ຮັ້ກກັນຕິກທີ່ຂັ້ນຄົງ ແລະ ແຂງແຮງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.

6) ຫ້າມຜູ້ໃຊ້ແຮງງານອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກກໍສ້າງໃນເວລາເກີດມີໄພທຳມະຊາດ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ເປັນວຽກໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ຫລື ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອການບັນເທິ່ງທຸກ ຫັງນີ້ໃຫ້ຄຳນິ້ງເຕິ່ງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.

7) ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີລະບົບໄຟສຸກເສີນໃນເຂດກໍສ້າງໃຫ້ພົງພໍເພື່ອໃຊ້ໃນເວລາໄຟໝໍາມອດພ້ອມທັງຕິດປ້າຍເຕືອນຢ່າງເຂົ້າ-ອອກຂອງຍານພາຫະນະທຸກແທ່ງ ແລະ ໄທ້ມີຜູ້ໃຫ້ສັນຍານໃນຂະນະທີ່ມີຍານພາຫະນະເຂົ້າ-ອອກເຂດກໍສ້າງ.

8) ຢູ່ສະຖານທີ່ກໍສ້າງໃຫ້ມີການຕິດປ້າຍສະແດງເປີໂຫລະສັບຂອງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນຍາມສຸກເສີນເຂັ້ນ: ໂຮງໝໍ, ໜ່ວຍງານດັບເໝີງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດ.

9) ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງສະໜອງສິ່ງອ່ານວຍຄວາມສະດວກຫາງດ້ານສະຫວັດດີການຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າດັ່ງນີ້ :

ໝວດທີ XIV

ມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຮງງານ

ມາດຕາ 43: ການຝຶກອົບຮົມ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ກໍາມີດ, ກິດລະບູງບຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຸກງານຄວາມປອດໄພແຮງງານຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ຢ່າງໜັນອຍສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ. ກ່ອນຈະຮັບຜູ້ອອກແຮງງານເຂົ້າເຮັດວຽກ ຫຼືຜູ້ທີ່ປັ້ນວຸກໃໝ່ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານກໍ່ຕ້ອງ ຈັດຝຶກອົບຮົມວຸກງານການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າເຈົ້າກ່ອນ.

ມາດຕາ 44: ການແກ້ໄຂບັນຫາເນື້ອເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານໃນເວລາເຮັດວຽກ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອຸປະຕິເຫດແຮງງານທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທຸກກໍລະນີ ພ້ອມຫ້າງ ໃຫ້ການຂ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກອຸປະຕິເຫດຢ່າງຮັບດ່ວນດ້ວຍທລາຍຮູບການເປັນຕົ້ນ: ການຍົກຍ້າຍຄົນເຈັບ, ການ ປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ນຳສິ່ງຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍ ແລະ ການພົວພັນອື່ນໆ.

ມາດຕາ 45: ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ

ເນື້ອເກີດມີອຸປະຕິເຫດໃນເວລາເຮັດວຽກ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຫລື ຜູ້ຮັບໝົດໃຈ່ການຕ້ອງບັນທຶກອຸປະຕິ ເຫດແຮງງານໄວ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຖ້າຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ໄດ້ພັກວຽກແຕ່ໜຶ່ງວັນຂຶ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ ເກັບກໍາແລ້ວລາຍງານໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບໃນແຕ່ລະເດືອນ. ຖ້າຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຮ້າຍແຮງ ຫລືເຖິງຂຶ້ນເສຍຊີວິດຕ້ອງລາຍງານ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານດ່ວນ ແຕ່ຂ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ ເຈັດວັນ ນັບແຕ່ເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານເປັນຕົ້ນໄປ ພ້ອມນັ້ນຫົວໜ່ວນແຮງງານຍັງຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໂດຍປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບູບ ແລະ ກິດໝາຍຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ປະກາດ ໄຊໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຖ້າສະຖານທີ່ການກໍ່ສ້າງໄດ້ບໍ່ມີບ້າຍເດືອນ, ບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງຂໍຕິກລົງສະບັບນີ້, ຖ້າມີຜູ້ໄດ້ຜູ້ໜຶ່ງເກີດອຸປະຕິເຫດ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼືໃຈ່ການທີ່ຮັບຜິດ ຊອບກໍ່ສ້າງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ແລະ ທາງແພ່ງຕາມລະບູບກິດໝາຍ.

ໝວດທີ XV

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 46: ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງທີ່ປະຕິບັດລະບຽບຮັກສາຄວາມປອດໄພແຮງງານໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຢ່າງເຂັ້ມງວດຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 47: ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງສະບັບນີ້ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ປັບໄໝຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມກິດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ້ໜັກ ຫຼື ເປົາ.

ໜົວດີທີ XVI ບົດບັນຍັດສຸດຫ້າຍ

ມາດຕາ 48: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ທຸກບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ, ຂົວທາງ ແລະ ສ້ອມແບງເຄຫະສະຖານ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 49: ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດພາຍໃນ 90 ວັນນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.



ອອນຈັນ ທຳມະວົງ